

Protege

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON con las puertas cerradas, presionar el botón de valet una vez, luego presionar cinco veces más el botón valet, al escuchar la confirmación, presionar el botón I del control LCD y luego el II, III ó IV del regular. Si solamente se poseen dos controles LCD, presione el botón I de cada control. Es de suma importancia realizar la programación en este orden ya que de no ser así, el control LCD no dará aviso a disparos ó confirmación de eventos.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet el número de veces según el código programado (2 de fábrica) y luego esperar tres segundos a que la alarma se silencie.

Modo Valet

- Primero, la alarma NO tiene que estar disparada, luego coloque la llave de ignición a ON y presione el botón valet hasta que el LED quede fijo encendido. Para volver al estado operativo coloque la llave de ignición a ON, y presione el botón valet una vez.

Desactivación del antisequestró

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva y coloque de nuevo la llave en ignición y luego presione el botón de valet la cantidad de veces según sea el código programado y espere tres segundos.
- Precaución: si se ingresa el código tres veces seguidas erróneamente, la alarma se bloqueará por diez minutos, pasados los mismos, vuelva a realizar el procedimiento completo utilizando el código correcto; si no lo sabe debe enviarla al taller de servicio.

Desactivar momentáneamente el sensor de golpes

- Active la alarma utilizando el botón I y rápidamente presione el botón II. La alarma confirmará con un tono y dejará de funcionar momentáneamente el sensor de golpes.

Controles y Baterías

- Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio. Nota: ambos controles pueden reemplazar a los antiguos (cuatro botones ó el de GT200) sin problemas solamente el tranponder no funcionará.



Control Protege LCD (Actual)
Ref: G045
Batería AAA Alcalina



Control Protege Regular (Actual)
Ref: G051
Batería 27A