

EAGLE®



Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet una vez, dejarlo presionado hasta que el LED se encienda fijo y luego presionar cinco veces seguidas el valet. Al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control.

Desarme de Emergencia.

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet cuatro veces seguidas. Esto silenciará el sistema de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

Modo Valet.

- Llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet una vez y luego de nuevo hasta que el LED quede fijo encendido, para regresarla a modo operativo realizar mismo procedimiento.

Desactivación del antisequestro.

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y luego presione el botón de valet una vez.

Baterías



23 A



23 A



27 A



27 A

Nota: los controles eagle tres botones, dos botones o el de protektor funcionan entre ellos. El control de cuatro botones podría funcionar pero el orden de los botones será diferente.

Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.