



Interfase Inalámbrica

Programar Controles

- Primero se debe abrir el módulo y localizar el botón que se encuentra cerca de el cable de antena, luego dejarlo presionado hasta que el relay de salida auxiliar (botón rojo) de unos sonidos de destello, en este momento presionar el botón de candado cerrado ó abierto del control remoto.

Desarme de Emergencia.

- No tiene

Modo Valet.

- No tiene

Desactivación del antisequestro.

- No tiene

Baterías

- El control utiliza batería 23 A

Notas importantes

Esta interfase comúnmente se utiliza para los cierres centrales de los vehículos pero se puede adaptar con mucho éxito también a las alarma de casa. El procedimiento varía pero es muy sencillo y de muy bajo costo.

Estos controles son de código fijo así que se le puede ofrecer al cliente agregar más controles copiándolos con el remocom.

Adicionalmente se puede ofrecer controles de delta metálicos para operar con esta alarma.

Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.