



Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet una vez, seguidamente presionarlo cinco veces más, al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control.

Desarme de Emergencia.

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet según el código programado y esperar tres segundos a que se silencie. Esto silenciará el sistema de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

Modo Valet.

- Llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet una vez y luego de nuevo hasta que el LED quede fijo encendido, para regresarla a modo operativo coloque la llave en ON y presione el botón valet una vez.

Desactivación del antisequestro.

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet según el código asignado.

Baterías



27 A



2016 (x2)



2016 (x2)

Nota: los controles de orbit, y mágnum funcionan entre ellos sin variar su funcionamiento. El control de colt solamente se puede remplazar si así se quiere con el control de delta de tres botones ya que este es de código fijo.

Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.