

PROTEGE

Security System

Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON con las puertas cerradas., presionar el botón de valet una vez, luego presionar cinco veces más el botón valet, al escuchar la confirmación presionar el botón I del control LCD y luego el II, III ó IV del regular. Es de suma importancia realizar la programación en este orden ya que de no ser así, el control LCD no dará aviso a disparos o confirmación de eventos.

Desarme de Emergencia

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet el número de veces según el código programado (2 de fábrica) y luego esperar tres segundos a que la alarma se silencie.

Modo Valet

- Primero la alarma NO tiene que estar disparada, luego presionar el botón valet hasta que el LED quede fijo encendido. Para volver al estado operativo solamente presione el botón valet una vez.

Desactivación del antisequestro

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva y coloque de nuevo la llave en ignición y luego presione el botón de valet la cantidad de veces según sea el código programado y espere tres segundos.
- **Precaución:** si se ingresa el código tres veces seguidas erróneamente, la alarma se bloqueará por diez minutos, pasados los mismos vuelva a realizar el procedimiento completo utilizando el código correcto; si no lo sabe hay que mandarla a taller de servicio.

Baterías



AAA alcalina

27 A



Favor recordar revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.

Nota: ambos controles pueden reemplazar a los antiguos (cuatro botones ó el de GT200) sin problemas solamente el tranponder no funcionará.