

# Tiburón

## Programar Controles

- Llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet dos veces, presionar el pedal del freno (debe estar conectado) y luego presionar cinco veces seguidas el valet. Al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control siendo el primero el LCD.
- Tiburón vieja: colocar la ignición tres veces seguidas (on/off, on/off, on), presionar el botón valet hasta escuchar confirmación y luego presionar el botón valet seis veces seguidas (el led dará cinco destellos), volver a colocar la ignición tres veces seguidas (on/off, on/off, on) y al escuchar el tono presionar el botón de candado cerrado del LCD, de nuevo quitar la ignición y colocar la ignición tres veces seguidas (on/off, on/off, on) y presionar el botón de candado cerrado del control regular. Si hay más controles seguir repitiendo el mismo procedimiento.
- Tiburón nueva: llevar la llave de ignición a ON, presionar el botón de valet dos veces, presionar el pedal del freno (debe estar conectado) y luego presionar el botón valet por cinco segundos. Al escuchar el sonido de confirmación presionar el botón de candado cerrado de cada control siendo el primero el LCD.

## Desarme de Emergencia.

- Abrir la puerta manualmente, la alarma comenzará a sonar, llevar la llave de ignición a ON y presionar el botón valet dos veces seguidas. Esto silenciará el sistema de aquí el cliente escoge si quiere programar nuevos controles o entrar en valet.

## Modo Valet.

- Con las puertas cerradas sin ignición, presionar el botón valet cinco veces seguidas, para regresarla a modo operativo realizar mismo procedimiento.

## Desactivación del antisequestro.

- La sirena se encuentra sonando todos sus tonos, remueva la llave de ignición y vuélvala a colocar, luego presione el botón de valet dos veces.

## Baterías



2016(x2)

AAA alcalina

Nota: los controles de LCD son únicos y diferentes en funcionamiento para la tiburón vieja o las nuevas que se encuentran en stock, por lo tanto a la más antigua (sin antisequestro) NO le funciona el de la nueva y NO da aviso de estados ni disparos. El control de cuatro botones funciona para los tres tipos de alarmas.

*Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.*