

EAGLE[®]eye

EAGLE[®]eye



starter

Sistema de Encendido y Apagado de Motor Mediante Botón, con Inmovilizador

*Manual de Uso
e Instalación*



A503

SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR MEDIANTE BOTÓN, CON INMOVILIZADOR

1. OPERACIÓN - TRANSMISOR REMOTO (OPCIONAL)

El transmisor remoto debe estar conectado al lector para desarmar el inmovilizador de la IGNICIÓN.

- 1) Cuando esté la IGNICIÓN en la posición OFF, mantenga el control del transmisor remoto cerca del lector durante 2 segundos, debe sonar BI-DI dos veces, remueva el inmovilizador de IGNICIÓN, la indicación del LED en el botón de ARRANQUE / APAGADO se enciende en color azul.
- 2) Cuando esté la IGNICIÓN en la posición OFF, mantenga el transmisor cerca del lector una vez, va a sonar BI una vez, de este modo se anula el inmovilizador de IGNICIÓN, el LED indicador del botón de ARRANQUE / APAGADO se apagará.

2. ARRANQUE

Con el sistema de motor apagado, presione y mantenga presionado el pedal de freno, presione el botón de ARRANQUE / APAGADO una vez, luego el motor arrancará, el LED indicador se encenderá de color verde y el motor arrancará exitosamente.

3. APAGADO

Con el sistema de motor arrancado, presione y mantenga presionado el pedal de freno, presione el botón de ARRANQUE / APAGADO una vez, el LED indicador se apagará mostrando que el motor se apagó satisfactoriamente.

4. MODO DE SECUENCIA IGN-ON-OFF

No presione el pedal de freno durante la secuencia.

Al presionar 1 vez el botón de ARRANQUE / APAGADO, entrará en modo ACC

Al presionar seguidamente por segunda vez el botón de ARRANQUE / APAGADO, entrara en MODO IGN-ON;

Al presionar seguidamente por tercera vez el botón de ARRANQUE / APAGADO, entrara en MODO IGN-OFF;

5. PULSACIÓN LARGA PARA ENCENDIDO DE MOTOR

Cuando la pulsación corta no puede arrancar el motor en el clima frío de invierno o si el motor así lo requiera, puede presionar y mantener presionado el botón de ARRANQUE / APAGADO durante 3 segundos para arrancar el motor.

6. Después de apagado el motor, si este no se enciende en un tiempo de 30 segundos, no se podrá arrancar ya que el inmovilizador de IGNICION se activará automáticamente.

NOTA: Para los vehículos con sistema de inmovilizador mediante llave original, necesariamente se debe tener una copia de la misma para hacer el arranque remoto, además de la PRECAUCIÓN cuando el sistema tenga transmisión automática o manual, además se debe considerar si el sistema requiere el clutch para poder arrancar.

