



Funcionamiento de vista

Support view operation when previewing or playback

Management of cameras is more diverse

Presione el Botón de Cerrar



Configurar calendario de dispositivo y grabación

Cerrar

Presione aquí para ingresar a los parámetros de configuración

Server Group

Organization

- Encoding Device
- + Add New Device Type

Encoding device can be added:
DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/iVMS-4200
PCNVR/iVMS-4200 Encoding Server

Device for Management (0)

+ Add Device Modify Delete Remote Confi... Refresh All Filter

Nickname | IP | Device Serial No. | Resource Usa... | HDD Status | Recording

Online Device (0)

Refresh Every 15s

+ Add to Client + Add All Modify Netinfo Restore Default Password Filter

IP | Device Type | Port | Device Serial No. | Added

CVVS Network:0% CPU:1% Memory:6% clearvision 08:16:53

- File
- System
- View
- Tool
- Help
 - Open Wizard
 - User Manual F1
 - About
 - Language

Group

Device for Management (0)

+ Add Device Modify Delete Remote Confi... Refresh All Filter

Nickname	IP	Device Serial No.	Resource Usa...	HDD Status	Recording
----------	----	-------------------	-----------------	------------	-----------

Online Device (0) Refresh Every 15s

+ Add to Client + Add All Modify Netinfo Restore Default Password Filter

IP	Device Type	Port	Device Serial No.	Added
----	-------------	------	-------------------	-------

Encoding device can be added:
DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/IVMS-4200
PCNVR/IVMS-4200 Encoding Server

Posiciónese sobre la última opción para desplegar un nuevo menú

CVVS Network:0% CPU:3% Memory:6% clearvision 08:56:15

File System View Tool Help

Open Wizard User Manual F1 About Language

English 中文 Ελληνικά Nederlands Český Slovensko Français Italiano Русский 한국어 ภาษาไทย 繁體 Български Português Español Polski Magyar Deutsch Hrvatski suomi Tiếng Việt Türkçe

Device for Management (0)

+ Add Device Modify Delete Remote Conf... Refresh All Filter

IP Device Serial No. Resource Usa... HDD Status Recording


Refresh Every 15s

+ Add All Modify Netinfo Restore Default Password Filter

IP Device Type Port Device Serial No. Added

Encoding device can be added:
DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/iVMS-4200
PCNVR/iVMS-4200 Encoding Server

En el menú desplegado seleccione Español o el idioma de su preferencia



Reinicie el sistema para que los cambios de idioma surtan efecto




Please restart the software for the language change to take effect. Continue?



OK Cancel

Encoding device can be added:
DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/iVMS-4200
PCNVR/iVMS-4200 Encoding Server



CVVS Network:0% CPU:5% Memory:6% clearvision 09:00:07

Vista

Búsqueda...

Vista predeterminada

- 1-Pantalla
- 4-Pantalla
- 9-Pantalla
- 16-Pantalla

Vista personalizada

Cámara

Búsqueda...

Pantalla principal de visualización con detalles de alarmas

Alarma | Hora de alarma | Origen alarma | Detalles Alarma | Contenido Alarma | Directo | Enviar ... | Nota

Alarma | Evento

Detección Movim Excepción Video Entrada Alarma Excepción Dispositivo

CVVS Network:0% CPU:8% Memory:6% clearvision 09:51:52

Servidor Grupo

Organización

Codificador

+ Agregar nuevo tipo de dis...

Se puede agregar dispositivo de codificación:
DVR/DVS/NVR/IPC/IPD/IVMS-4200
PCNVR/Servidor de codificación

Dispositivo para gestión (0)

+ Añadir disp Modificar Borrar Configuración... Actualizar todos Filtrar

Apodo	IP	N.º serie dispositivo.	Estado uso de...	Estado HDD	Estado Gra
-------	----	------------------------	------------------	------------	------------

Pantalla principal de administración y configuración

Dispositivo en línea (0)

Refrescar cada 15s

Agregar a cliente Agregar todos Modificar infor... Recup.Contras. por defecto Filtrar

IP	Tipo dispositi	Puerto	N.º serie dispositivo.	¿Agregado
----	----------------	--------	------------------------	-----------